
取扱説明書 OT-200Kシリーズ

0T-200K 0T-200K VK 0T-200KL1 0T-200KL1 VK OT-200KH OT-200KH VK OT-200KR OT-200K MC


タンクの設置は火災予防条例に従ってください。火災予防条例はお近くの消防署でお聞きになれます。

仕 様	 ※ VK形には「ストレー	ナバルブの取扱い」説	明書 MC形には「水抜きカッ	プの取付方」が付いておりますので合わせてご覧ください。
形 式 名	共通仕様	送油口	送油バルブ形式	備考
0T-200K	容量 (内容積) 192 (213) ℓ タンク材質 亜鉛めっき鋼板 板厚=1.6mm 塗装色 本 体 アイボリー スタンド グレー	ニップル1/2	1/2ねじ込み玉形弁	基本型
0T-200K VK*			ストレーナバルブ	給油ロストレーナは付属しません
0T-200KL1			1/2ねじ込み玉形弁	ロングレッグ型
0T-200KL1 VK *			ストレーナバルブ	ロングレッグ型 給油ロストレーナは付属しません
0T-200KH			1/2ねじ込み玉形弁	耐塩仕様型 (三重塗装 ステンレスパーツ)
OT-200KH VK *			ストレーナバルブ	耐塩仕様型 給油ロストレーナは付属しません
0T-200KR			1/2ねじ込み玉形弁	戻りロソケット(1/2)付
OT-200K MC **			1/2ねじ込み玉形弁	水抜きカップセット付



初めてタンクを組み立てるお客様へ

・VK形をお買い求めのお客様は送油バルブの取付・扱い方について「ストレーナバルブの取扱い」をご覧ください。 ・MC形をお買い求めのお客様は水抜きカップの取付・扱い方について「水抜きカップの取付方」をご覧ください。





組立時のご注意

- ・下図の指定個所にシールテープを正しく捲いてねじ込んでく ださい。
- ※付属のシールテープはサンプルです。ホームセンターなど でお買い求めください。
- ・配管後20リットル程度灯油を入れ、漏れがないか確認してく ださい。

ねじ込み玉形弁	水抜きバルブ
シールテープ レンチの掛け側 ・レンチを矢印側にかけてくだ さい。反対側にかけるとネジ が変形して配管材がねじ込め なくなる場合があります。	シールテープを ネジ1山外して捲く
ねじ込み過ぎるとバルブ内の 変形で漏れることが有ります。	シールテープは巻き方向に注意 して2~3巻きしてください。

設置時のご注意





初めてタンクをご使用になるお客様へ


タンクの水抜き

タンクにはタンク内の結露などにより水が溜まる場合 が有ります。放置しておくとタンクの寿命が短くなった り燃焼機器の故障の原因になります。月に1回程度水抜 きを行ってください。

水抜き方法

- 1. 水抜きバルブの下に500cc程度の 容器を置き、バルブを開き容器 に半分程度排出します。
- 2. 容器に溜まった液体が分離して いれば水が混入しているので、 いったん容器を空にして再度排 出します。
- 3. これを分離しなくなるまで繰り 返します。
- 4. バルブの操作は間違えやすいの で特に注意してください。

取り付けた状態でノブを下 から見て反時計回りに廻す と排出になります。



変質油 戻し油

タンクには油業者が直接給油するような清浄な灯油を 入れてください。ドラム缶に貯めておいた油や素性の判 らない油を入れると、タンクが錆びたり穴があいたりす る場合が有ります。

ストーブのカートリッジなどから戻し油をする時は必 ず給油口ストレーナを通して戻してください。

給油口ストレーナが無いVK形は、バルブのストレー ナの汚れ具合に注意してください。

水抜き剤について

一般に「水抜き剤」又は「さび止め剤」として売られ ている液体は、主成分のイソプロピルアルコールがタン クの塗装やゴム、プラスチック部分を溶かすなどの悪影 響を与える場合もありますので、ご使用の際にはご承知 おきください。